EZ Liner

Bedliner and Industrial Strength Coating

Code 100105 / Stock BEZLG / 1 GALLON KIT

INTRUCTIONS FOR USE

Read Instructions carefully before mixing. For maximum results apply at room temperature (Approximately 22°C/72°F.) Do NOT apply in high humidity conditions that are over 80% humidity. It is recommended to wear gloves while mixing and applying EZ Liner.

SURFACE PREPARATION:

1. Surface to be coated must be cleaned with a silicone & grease remover, or Dominion Sure Seal Sure Solv (Stock BSS or SUS aerosol). Loose paint/rust should be removed and affected areas treated and primed. Bare metal areas should be primed.

2. Scuff/sand area with 80-120 grit sandpaper. Blow out sanding residue and wipe clean.

3. Mask all areas that you do not want coated.

APPLICATION:

1. Gradually pour contents of Part B Polymer Resin into the gallon can of Part A Black Base material while mixing.

2. Add a maximum of 24 drops of Part C Accelerator per 1 gallon of Bedliner. (The Part C Accelerator dropper bottle contains more. By using more, pot life/work time will be reduced.) See Chart for times.

3. Mix vigorously by hand for 5 minutes using a paint mixing stick. ***Do not thin with any additional solvents.***

4. Apply immediately after mixing.

Note: Must be applied within 30 minutes of mixing.

For Part C Accelerator at 22°C (72°F)		
Drops	**Work Time**	**Tack Free**
0	Over 1 Hour	8 - 9 Hours
12	Over 1 Hour	6 - 7 Hours
24	50 Minutes	4 - 5 Hours

Brushing: Apply with a natural or synthetic brush (included in kit) in even strokes until sufficient coverage is achieved.

Rolling: Apply with the roller included in kit. Apply even strokes until required finish is achieved.

Spraying: Pour mixed contents into Schutz can (included in kit) and attach Dominion Sure Seal's Schutz gun (BUPASS). Set air pressure at the Schutz gun between 40 - 60 psi and spray one even coat until coverage is uniform. Wear an approved respirator during spray operations. A second light coat may be applied after a 30 - 60 minute flash time

Coverage and Drying Times:

- **Practical Coverage:** 100 to 120 sq. ft. per 1 gal kit @ 10 to 12 mils wet film thickness. A 1 gal kit is sufficient to cover one full size, long bed truck.
- **Optimum Film Thickness:** 10 - 12 mils wet film per coat
- **Recommended Number of Coats:** 1 - 2 coats
- **Flash Time between Coats:** 30 - 60 minutes @ 22°C(72°F)
- **Ready for Light Duty:** 2 days @ 22°C(72°F)
- **Full Cure, Ready for Regular Duty:** 3 to 7 days @ 22°C(72°F)

NOTE: Cure times will be extended if applied under cooler, low humidity conditions, if less Part C Accelerator is used or if a higher wet film build is applied. Avoid water contact with the coating for a minimum of 24 hours after application. Do not apply this coating on or near catalytic converters & mufflers due to the extreme heat.

CAUTION! Contains products that may be harmful if misused. Read instructions on individual containers carefully. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

EZ Liner

Revêtement de Doublure de Caisse de Robustesse Industrielle

Code 100105 / Stock BEZLG / TROUSSE 1 GALLON

DIRECTIVES D'UTILISATION

Lire attentivement le Mode d'Emploi avant de mélanger. Pour des résultats optimaux, appliquer à la température ambiante (environ 22°C/72°F). NE PAS appliquer lorsque l'humidité est élevée, au-delà de 80%. Il est recommandé de porter des gants pour mélanger et appliquer le produit EZ Liner.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

1. La surface à traiter doit être récurée avec un nettoyant à silicone & graisse ou avec le produit Dominion Sure Seal Sure Solv (Stock BSS ou SUS en aérosol). La peinture écaillée/la rouille doivent être enlevées et les surfaces touchées doivent être traitées et apprêtées. Les surfaces de métal nu doivent être apprêtées.

2. Poncer légèrement la surface avec un papier abrasif de grain 80-120. Dépoussiérer et essuyer.

3. Masquer toutes surfaces que vous ne voulez pas enduire.

MODE D'EMPLOI :

1. Verser graduellement la Résine de Polymère Partie B dans le contenant d'un gallon du matériau de Base Noire Partie A, tout en mélangeant.

2. Ajouter un maximum de 24 gouttes d'Accélérant Partie C par gallon de revêtement. (La bouteille compte-gouttes de l'Accélérant Partie C en contient plus. Si on en utilise plus, le temps de conservation/travail sera réduit). Voir le graphique pour les durées.

3. Mélanger vigoureusement à la main durant 5 minutes à l'aide d'un bâton à peinture. ***NE PAS DILUER AVEC PLUS DE SOLVANTS.***

4. Appliquer immédiatement après mélange.

Note : Doit être appliqué dans les 30 minutes suivant le mélange.

Au pinceau : Appliquer avec un pinceau à poils naturels ou synthétiques (inclus dans la trousse) en mouvements uniformes, jusqu'à obtenir un recouvrement suffisant.

Au rouleau : Appliquer avec le rouleau, inclus dans la trousse, en mouvements uniformes jusqu'à obtenir le fini requis.

Pour l'Accélérant Partie C à 22°C (72°F)		
Gouttes	**Temps de travail**	**Non-collant**
0	Plus d'une (1) heure	8 - 9 heures
12	Plus d'une (1) heure	6 - 7 heures
24	50 Minutes	4 - 5 heures

Vaporisation : Verser le contenu dans une cannette Schutz (incluse dans la trousse) et poser le pistolet Dominion Sure Seal's Schutz gun (BUPASS). Ajuster la pression du pistolet Schutz entre 40 – 60 psi et vaporiser une couche jusqu'à ce que le recouvrement soit uniforme. Porter un appareil respiratoire homologué durant la vaporisation. Une deuxième couche mince peut être appliquée après séchage de 30 – 60 minutes.

Recouvrement et Temps de Séchage:

- **Recouvrement :** 100 à 120 pi. ca. par trousse 1 gallon @ une épaisseur humide de 10 à 12 mils. Une trousse d'un gallon suffit pour recouvrir une longue caisse de camion, pleine grandeur.
- **Épaisseur Optimale de Couche :** 10 – 12 mils d'épaisseur humide par couche.
- **Nombre de Couches Recommandées :** 1 – 2 couches
- **Temps de Séchage entre les Couches :** 30 - 60 minutes@22°C(72°F)
- **Prêt pour Travaux Légers :** 2 jours@22°C(72°F)
- **Séchage Complet, Prêt pour Travaux Réguliers :** 3 à 7 jours@22°C(72°F)

NOTE : Les temps de séchage seront plus longs si l'application est faite dans des conditions plus froides, à basse humidité, si on utilise moins d'Accélérant Partie C ou si une couche pus épaisse est appliquée. Éviter le contact de l'eau avec le revêtement durant un minimum de 24 heures après l'application. Ne pas appliquer ce revêtement sur ou près des catalyseurs et silencieux, en raison de la chaleur extrême.

ATTENTION : Contient des produits pouvant être nocifs si utilisés incorrectement. Lire attentivement le mode d'emploi respectif des contenants. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

EZ Liner

Revestimiento con poder industrial

Code 100105 / Stock BEZLG / 1 CASO de GALON

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de mezclar el producto. Para obtener los mejores resultados aplique a una temperatura de aproximadamente 72°F/22°C. No aplique el producto bajo condiciones de alta humedad, es decir, condiciones con más de 80% de humedad. Se recomienda el uso de guantes mientras se mezcle y se aplique el producto EZ.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. Antes de efectuar la aplicación, se tiene que limpiar la superficie con el producto Sur Solv de Dominion Sure Seal (BSS/SUS) o un limpiador que remueve eficazmente la silicona y la grasa. Remueve el oxido y la pintura suelta y luego imprima la superficie. Cualquier área grande de metal desnudo debe ser imprimada.

2. Utilice un papel de lija de grano 80-120 para raspar la superficie. Elimine el polvo resultante con una pistola neumática y luego vuelva a limpiar la superficie.

3. Proceda a enmascarar todas las áreas sobre las cuales no se vaporizará el producto.

APLICACIÓN:

1. Vierte gradualmente el contenido de la **Parte B** en el galón de producto negro de base, es decir, la **Parte A**. Mientras va vertiendo la **Parte B** dentro de la **Parte A**, tiene que ir mezclándolo.

2. Añada un máximo de 24 gotas por cada galón de revestimiento. El acelerador, **Parte C** contiene más que 24 gotas. El uso de la parte "C" diminuirá drásticamente el tiempo de uso, secamiento y de almacenaje. Vea el recuadro para los tiempos de secamiento.

3. Mezcla vigorosamente por 5 minutos con un palo para mezclar pintura. ***No diluir con ningún solvente adicional.***

4. Aplique el revestimiento inmediatamente después de mezclarlo.

Nota: Una vez el producto mezclado, no deje el producto reposar por más de 30 minutos.

Par e acelerador ParteC a una temperatura 22°C (72°F)		
Gotas	**Tempo de trabajo**	**Seco al tacto**
0	Más de una hora	8 - 9 Horas
12	Más de una hora	6 - 7 Horas
24	50 Minutos	4 - 5 Horas

Brocha: Utilizando una brocha de fibra natural o sintética (incluida en el kit), aplique pasadas uniformes hasta cubrir la entera superficie.

Rodillo: Aplique con un rodillo (incluido en el kit) Aplique capas uniformes hasta obtener la textura deseada.

Vaporización: Vierte la mezcla dentro de una lata de tipo "Schutz" (incluido en el kit) y luego conéctala a la pistola tipo Schutz (N.° de pieza BUPA, Código 0003) o un equivalente. Fije la presión de aire entre 45-60 PSA. Vaporice una capa uniforme de aproximadamente 10-12 milímetros. Si desea o necesita aplicar una segunda capa, permita que la primera capa se seque por aproximadamente 30 minutos a una temperatura de 72ºF antes de aplicar la segunda capa. Un aumento de temperatura reducirá el tiempo de secamiento requerido y una baja de temperatura aumentara el tiempo de secamiento requerido.

TEMPO DE SECAMIENTO

- El lapso de tiempo requerido para poder poner sobre la superficie una carga ligera son 36 horas a una temperatura de 72ºF cuando se usa 24 gotas del acelerador Parte C. Cuando las temperaturas son mas frías o se usa una cantidad reducida del acelerador Parte C, el tiempo de secamiento requerido aumentara. Si necesita instrucciones suplementarias, favor de contactar su representante Dominion Sure Seal antes de efectuar la aplicación.
- Se requiere 72 horas para un secamiento total.

Nota: Evite todo contacto entre el agua y la superficie por lo menos durante 24 horas.

Nota: Evite aplicar el producto sobre o cerca de los convertidores catalíticos.

AVISO: Contiene los productos que pueden ser perjudiciales si empleados incorrectamente. Lea cuidadosamente las instrucciones sobre cada envase. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DOMINION SURE SEAL LTD., 6175 DANVILLE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 2H7 / TEL: 905-670-5411 / FAX: 905-670-5174 / 1-800-265-0790 / **www.dominionsureseal.com**

BEZLG INS Revised November 2013